

Panel główny odbiornika SPS882



Funkcje poszczególnych elementów na panelu odbiornika TRIMBLE SPS 882

Przycisk POWER	Włączanie/wyłączanie odbiornika
	Przytrzymanie przez ponad 30 sekund powoduje reset odbiornika
Dioda od zasilania	Gdy świeci ciągle, oznacza że mamy odpowiedni poziom zasilania odbiornika.
	Gdy zaczyna mrugać raz na 1 sec, oznacza że bateria w odbiorniku jest rozładowana i należy jak najszybciej wymienić
Dioda od satelit	Gdy nie świeci, brak sygnału z satelit
	Gdy mruga szybciej niż raz/sec, widocznych jest mniej niż 4 satelity. Pomiar w tej sytuacji nie jest możliwy.
	Gdy mruga raz/sec, mamy minimum 4 satelity
Dioda od poprawek z bazy	Gdy nie świeci, brak sygnału z bazy. Należy sprawdzić czy wybraliśmy odpowiednią częstotliwość pracy bazy
	Gdy mruga, oznacza że odbiornik odbiera poprawki z bazy