

PROFIL POŁĄCZENIA RTK dla sieci VRSNet

USTAWIENIA PROFILU POŁĄCZENIA

1. Wybieramy opcję Ustawienia -> Połaczenie -> Profile GNSS		
I2:18 ? × Zielinski.GeoPolskaSP Style Pomiar Ustawienia Pliki Podstawovy Ustawienia Pliki Image: Style Style Style Domain Pliki Style Image: Style Style Style Style Style Style <th></th>		
2. Tworzymy Nowy profil połączenia	Profile GNSS → Ø ? - ×	
	Esc Nowy Usuń Kopiuj Edycja	
 Nadajemy nazwę profilu (w tym przypadku vrsnet RTK) oraz wskazujemy Połączenie sieciowe. W przypadku kontrolera TSC3 domyślne połączenie sieciowe to TSC3 internal Przechodzimy na kolejną stronę [1/3] 	Image: Second state	



Konfiguracja NTRIP	SS -30 ? - ×
Użyj NTRIP:	Użyj NTRIP v1.0:
Użyj serwera Proxy:	Połącz z punktem dostępu:
Użytkownik NTRIP: Uzytkownik	Hasło NTRIP:
Adres IP: 194.24.244.35	Port IP: 8081 2 ^{/3}
Esc	Enter
	Ustaw
	Konfiguracja NTRIP Użyj NTRIP: Użyj serwera Proxy: Użytkownik NTRIP: Użytkownik Adres IP: 194.24.244.35

Powodzenia!